

## Einrichtung eines Grandstream 16XX

Single User

Inhalt

- Revisionen ..... 3
- Weboberfläche erreichen ..... 4
- Benutzer einrichten..... 6
- Status prüfen ..... 7
- Werte zurücksetzen..... 8

## Revisionen

V1 08.07.2020 Aus HPBX Anleitung angelegt. Inhaltlich abgeschlossen, an Designvorlage angepasst.

## Weboberfläche erreichen

Um die Weboberfläche Ihres Grandstreams erreichen zu können, müssen Sie zunächst die IP-Adresse Ihres Apparats herausfinden.

Drücken Sie dazu die „Anzeige“-Taste auf Ihrem Apparat.  
Diese befindet sich links unter dem Display.

Alternativ kann die IP-Adresse auch von Ihrem Netzwerk-Administrator ausgelesen werden.

Geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Ihr Rechner muss sich dazu im selben Netzwerk wie der Apparat befinden.

Dabei werden Sie Benutzername und Passwort abgefragt.

Default-Zugangsdaten:

Benutzername: admin

Passwort: admin



Falls Sie die Weboberfläche mit diesen Zugangsdaten nicht öffnen können, folgen Sie der Anleitung unter dem Punkt „[Werte zurücksetzen](#)“

Admin Passwort

You are currently using the default password to login.  
Please update your password setting to access website.

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

Passwort bestätigen

Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, werden Sie aufgefordert für den Zugang der Weboberfläche ein neues Passwort festzulegen.

Wählen Sie ein sicheres Passwort das Sie sich merken oder alternativ festhalten um die Weboberfläche auch in Zukunft noch nutzen zu können.

#### Hinweis zu optionalen Einstellungen

Unter **Einstellungen** → „Präferenzen“ → „Datum und Uhrzeit“ können Sie unter anderem die Uhrzeit Ihres Apparats festlegen.

Unter **Einstellungen** → „Anruffunktionen“ können Sie unter anderem das „Anklopfen“-Feature steuern.

Unter **Wartung** → „Sprache“ können Sie die Sprache Ihres Apparats festlegen.

## Benutzer einrichten

Nachdem Sie sich mit der Weboberfläche verbunden haben, können Sie Ihren Benutzer einrichten.

The screenshot shows the Grandstream web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: STATUS, KONTEN, EINSTELLUNGEN, NETZWERK, and WART. The 'KONTEN' tab is active, and a dropdown menu is open, showing options for 'Konto 1', 'Konto 2', and 'Konto 3'. Under 'Konto 1', the 'Generelle Einstellungen' option is selected. The main content area is titled 'Konto Status' and contains a table with the following data:

Konto	SIP Nutzer ID	SIP Server
Konto 1		NEIN
Konto 2		NEIN
Konto 3		NEIN

Wählen Sie dazu unter **Konten** → „Konto 1“ → „Generelle Einstellungen“ aus.

The screenshot shows the 'Generelle Einstellungen' page for 'Konto 1'. The page contains the following configuration fields:

- Konto Aktiv:  Nein  Ja
- Kontoname: Marlene Musterfrau
- SIP Server: sipnal.at
- Secondary SIP Server: (empty)
- Outbound Proxy: proxy.sipnal.at
- Backup-Outbound-Proxy: (empty)
- BLF-Server: (empty)
- SIP Nutzer ID: mm1234
- Authentifiziere ID: mm1234
- Authentifiziere Passwort: (masked with dots)
- Name: Marlene Musterfrau
- Zugangsnummer für Sprachnachrichten: (empty)

Account Display:  Benutzername  Nutzer-ID

Tragen Sie Ihre Benutzerdaten wie in der Abbildung gezeigt ein. Verwenden Sie das Telefonpasswort als Passwort.

Falls Sie Ihre Benutzerdaten nicht kennen wenden Sie sich an den Support.

### Hinweis zu optionalen Einstellungen

„Kontoname“ bestimmt welche Bezeichnung Ihnen am Display des Apparats angezeigt wird.  
„Name“ bestimmt den Namen den Sie bei ausgehenden Anrufen mitsenden.

## Status prüfen

Unter **Status** → „Konto Status“ können Sie prüfen ob sich Ihre Nebenstelle erfolgreich anmelden konnte.

The screenshot shows the Grandstream web interface. The top navigation bar includes 'STATUS', 'KONTEN', 'EINSTELLUNGEN', 'NETZWERK', and 'WAR'. A dropdown menu is open under 'STATUS', showing 'Konto Status', 'Netzwerk Status', and 'System Info'. The main content area is titled 'Konto Status' and contains a table with the following data:

Konto	SIP Nutzer ID	SIP Server	SIP Registrierung
Konto 1	mm1234	signal.at	JA
Konto 2			NEIN
Konto 3			NEIN

### Statusmeldungen:

Ja: Anmeldung erfolgreich.

Nein: Identität wurde nicht aktiviert oder Benutzerdaten nicht korrekt.

## Werte zurücksetzen

Bei Verlust der Zugangsdaten oder bei unerwarteten Verhalten bei der Nutzung empfiehlt es sich den betroffenen Apparat zurückzusetzen damit man Konfigurationsfehler ausschließen kann.

Drücken Sie dazu die von den Richtungstasten umgebene mittlere Taste auf Ihrem Apparat. Nutzen Sie dieselben Tasten um zu folgenden Menüpunkt zu navigieren:

System → Werks-Reset

Sobald der Apparat zurückgesetzt wurde kehren Sie zum Punkt „[Weboberfläche erreichen](#)“ zurück.